

# SWB5560/SWB6560/SWB7060/ SWB8451/ CDE5560/CDE6560/CDE7060/ CDE8451 LCD Display Guía del usuario

IMPORTANTE: Por favor lea la siguiente Guía del Usuario para obtener información importante acerca de la correcta instalación y utilización del producto, y cómo registrar el dispositivo para servicios futuros. La información de la garantía incluida en la presente Guía del Usuario detalla la cobertura limitada que le brinda ViewSonic Corporation, la cual también está disponible en inglés en nuestro sitio Web http://www.viewsonic.com o en diferentes idiomas mediante el cuadro de selección regional ubicado en la esquina superior derecha del sitio. "Antes de operar su equipo lea cuidadosamente las instrucciones en este manual"

Número de modelo: VS16115/VS16117/VS16119/VS15420

# Gracias por elegir ViewSonic

Con más de 25 años como proveedor líder mundial de soluciones visuales, ViewSonic se dedica a superar las expectativas del mundo en lo que a evolución, innovación y simplicidad tecnológicas se refiere. En ViewSonic, creemos que nuestros productos tienen el potencial necesario para impactar positivamente en el mundo y confiamos en que el producto de ViewSonic que ha elegido le proporcione un buen servicio.

Una vez más, ¡gracias por elegir ViewSonic!



# Información de conformidad

**NOTA:** En esta sección se detallan todos los requisitos de conexión y declaraciones relativas a normativas. Las solicitudes correspondientes confirmadas habrán de referirse a la etiqueta de identificación así como al marcado relevante en la unidad.

# Declaración de conformidad de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- · Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia

**Advertencia:** Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autorización para utilizar el equipo.

# Declaración del Departamento de Industria de Canadá

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

# Certificación CE para países europeos



Este dispositivo cumple con la Directiva EMC (Compatibilidad Electromagnética) 2004/108/EC y la Directiva de Baja Tensión 2006/95/ EC.

La información siguiente es sólo para los estados miembros de la UE:

El símbolo mostrado a la derecha indica conformidad con la directriz de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) 2012/19/EU. Los productos marcados con este símbolo no podrán tirarse en la basura municipal, sino que tendrán que entregarse a los sistemas de devolución y recolección de su país o área de acuerdo con lo que dispongan las leyes locales.



# Declaración de Cumplimiento de RoHS2

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS2) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación

Sustancia	Concentración Máxima Propuesta	Concentración Real
Plomo (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercurio (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmio (Cd)	0.01%	< 0.01%
Cromo Hexavalente (Cr6+)	0.1%	< 0.1%
Bifenilo Polibromado (PBB)	0.1%	< 0.1%
Éteres de Difenilo Polibromado (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Ciertos componentes de los productos indicados más arriba están exentos bajo el Apéndice III de las Directivas RoHS2 tal y como se indica a continuación:

Ejemplos de los componentes exentos:

- 1. Mercurio en lámparas fluorescentes de cátodo frío y lámparas fluorescentes de electrodo externo (CCFL y EEFL) para usos especiales sin sobrepasar (por lámpara):
  - (1) Longitud pequeña (≦500 mm): máximo de 3,5 por lámpara.
  - (2) Longitud media (>500 mm y  $\leq$ 1.500 mm): máximo de 5 mg por lámpara.
  - (3) Longitud grande (>1.500 mm): máximo de 13 mg por lámpara.
- 2. Plomo en el vidrio de los tubos de rayos catódicos.
- 3. Plomo en el vidrio de los tubos fluorescentes sin sobrepasar el 0,2 % en peso.
- **4.** Plomo como elemento de aleación en aluminio que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo.
- **5.** Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
- **6.** Plomo en pastas de soldadura de alta temperatura de fusión (es decir, aleaciones de plomo que contengan en peso un 85 % de plomo o más).
- 7. Componentes eléctricos y electrónicos que contengan plomo en un vidrio o cerámica de un tipo distinto de la cerámica dieléctrica de condensadores, por ejemplo, dispositivos piezoelectrónicos, o en un compuesto de matrices de vidrio o cerámica.

# Normas de precaución y advertencias

- 1. Lea estas instrucciones por completo antes de utilizar el dispositivo.
- 2. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.
- 3. Respete todas las advertencias y siga todas las instrucciones.
- 4. Mueva siempre la pantalla de LCD con cuidado.
- **5.** No quite nunca la cubierta posterior. La pantalla de LCD contiene piezas sometidas a alto voltaje. Puede sufrir heridas graves si las toca.
- **6.** No use este aparato cerca del agua. Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- 7. Evite la exposición directa de la pantalla de LCD a la luz solar o a cualquier otra fuente de calor. Para evitar reflejos, oriente la pantalla de LCD de forma que no le dé la luz directa.
- **8.** Limpie con un paño suave y seco. Si requiere más limpieza, consulte "Limpiar la Pantalla" en esta guía para más instrucciones.
- **9.** Evite tocar la pantalla. La grasa de la piel es difícil de eliminar.
- **10.** No frote ni aplique presión sobre el panel LCD, ya que podría dañarse la pantalla de forma permanente.
- **11.** No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- **12.** No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, acumuladores de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- **13.** Coloque la pantalla de LCD en un espacio bien ventilado. No coloque nada sobre la pantalla de LCD que pueda impedir la adecuada disipación del calor.
- **14.** No ponga objetos pesados sobre la pantalla de LCD, el cable de vídeo o el de alimentación.
- **15.** Si advierte humo, algún ruido extraño, u olor raro, apague inmediatamente la pantalla de LCD y póngase en contacto con su distribuidor o con ViewSonic. Es peligroso seguir utilizándolo la pantalla de LCD.
- 16. No anule el propósito de seguridad del tipo de enchufe polarizado o conectado a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas con una mas ancha que la otra. Un tipo de archivo conectado a tierra tiene dos clavijas y un tercer diente de tierra. La clavija ancha o el tercer diente están pensados para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma, consulte con un electricista para reemplazar la toma obsoleta.
- **17.** Proteja el cable de alimentación para no ser pisoteado o pellizcado en particular en los enchufes, receptáculos de conveniencia, y en el punto donde salen del producto.

(Continúa en la página siguiente)

- **18.** Use sólo adaptadores/accesorios especificados por el fabricante.
- 19. Use sólo con un carro, base, trípode, soporte, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar daños por sobresalir la punta.



- **20.** Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o al no ser usado durante largos periodos de tiempo.
- 21. Pida todo tipo de servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, como cuando el cable de alimentación o enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.

# Contenido

# Información de conformidad

	Declaración de conformidad de la FCC (Comisión Federal de	
	Comunicaciones)	i ii .iii
Info	ormación del Copyright	
	Product Registration Para el historial	
1. Ir	nicio	
	.1 Contenido del embalaje	
	Pantalla LCD/pizarra blanca inteligenteCaracterísticas	
2 2 2	2.1 Descripción del panel de control 2.2 Descripción de la interfaz de terminales 2.3 Descripción del control remoto 2.4 Colocación de las pilas del control remoto 2.5 Rango de recepción del control remoto	. 6 . 7 . 9
3. C	Configuración de la pantalla	
3 3 3 3	3.1 Conexión con una PC externa 3.2 Conexiones RS232 3.3 Conexión de los periféricos USB 3.4 Conexiones de AV IN (ENTRADA DE A/V) 3.5 Conexiones HDMI 3.6 Conexiones coaxiales 3.7 Conexiones VGA	12 13 14 15
4. F	uncionamiento del menú OSD	
4	I.1 Fuente de entrada I.2 Menú Screen (Pantalla) I.3 Menú Picture (Imagen)	21

	4.4 Menú Annotation (Anotación)	23
	4.5 Interfaz del Embd Player	24
	4.6 Interfaz de reproducción de archivos multimedia	29
5.	Resolución de problemas	
6.	Cuidado y mantenimiento	
7.	Modos de visualización	
	7.1 Modo VGA	35
	7.2 Modo HDMI	36
8.	Especificaciones	
9.	RS-232 Protocol	
	9.1 Introduction	38
	9.2 Description	38
	9.2.1 Hardware specification	38
	9.2.2 Communication Setting	39
	9.2.3 Command Message Reference	39
	9.3 Protocol	39
	9.3.1 Set-Function Listing	39
	9.3.2 Get-Function Listing	45
	9.3.3 Remote Control Pass-through mode	49
O	tra información	
	Asistencia al cliente	52
	Garantía limitada	53
	Garantía limitada en México	55

# Información del Copyright

Copyright © ViewSonic Corporation, 2015. Reservados todos los derechos.

Macintosh y Power Macintosh son marcas registradas de Apple Inc.

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países.

ViewSonic, el logotipo de los tres pájaros, OnView, ViewMatch y ViewMeter son marcas registradas de ViewSonic Corporation.

VESA es una marca registrada de Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort y DDC son marcas comerciales de VESA.

**SRS** es una marca registrada de SRS Labs, Inc.

Premium Sound tecnología esta incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

ENERGY STAR® es una marca registrada de la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Medioambiental) de EE.UU.

Como socio de ENERGY STAR®, ViewSonic Corporation afirma que este producto cumple las directrices de ENERGY STAR® sobre el rendimiento energético.

Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales, ni de las omisiones contenidas en este documento, ni de los daños fortuitos o resultantes del suministro de este material, ni del rendimiento o uso de este producto.

En su interés por continuar mejorando el producto, ViewSonic Corporation se reserva el derecho a modificar las especificaciones del mismo sin previo aviso. La información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso.

Queda prohibida la copia, reproducción o transmisión de este documento por ningún medio ni para ningún fin, sin el previo consentimiento por escrito de ViewSonic Corporation.

# **Product Registration**

Para satisfacer posibles necesidades futuras referentes al producto y para recibir información adicional sobre este a medida que esté disponible, visite la sección correspondiente a su región en el sitio web de ViewSonic para registrar su producto en línea.

El CD de ViewSonic también le proporciona la oportunidad de imprimir el formulario de registro del producto. Una vez completado, envíelo por correo electrónico o fax a la correspondiente oficina de ViewSonic. Para encontrar su formulario de registro, acceda al directorio ":\CD\Registration".

Registrar su producto es la mejor forma de prepararse ante futuras necesidades de servicio al cliente.

Imprima esta guía de usuario y complete la información de la sección "Para sus registros".

El número de serie de su pantalla LCD está ubicado en la parte posterior de la misma. Para más información, consulte la sección "Atención al cliente" en esta guía.

#### Para el historial

Nombre del producto: SWB5560/SWB6560/SWB7060/SWB8451/

CDE5560/CDE6560/CDE7060/CDE8451

ViewSonic LCD Display

Número de modelo: VS16115/VS16117/VS16119/VS15420

Número del documento: SWB5560/SWB6560/SWB7060/SWB8451/CDE5560/

CDE6560/CDE7060/CDE8451 ESP Rev. 1A 11-07-14

Número de serie:

Fecha de compra:

#### Desecho del producto al final de su vida útil

ViewSonic es respetuoso con el medioambiente y está comprometido a trabajar y vivir de una manera que sea respetuosa con el medioambiente. Gracias por ser parte de una forma de Computación más Inteligente y más Verde. Visite el sitio web de ViewSonic para saber más.

EE.UU. y Canadá: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

Taiwán: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

# 1. Inicio

Felicitaciones por la compra de una pantalla LCD/pizarra blanca inteligente ViewSonic<sup>®</sup>.

**¡Importante!** Conserve la caja original y todo el material de embalaje para transporte futuro del producto.

**Nota:** La palabra "Windows" en esta guía de usuario hace referencia al sistema operativo Microsoft Windows.


# 1.1 Contenido del embalaje

- · Cable de alimentación
- Cable VGA
- Control remoto
- 2 pilas "AAA"
- · Cable USB
- · Cable de audio
- Lápiz óptico x 3
- Cable de A/V
- Guía de instalación de montaje en pared
- · CD de asistente de manual de usuario
  - Guía de usuario
  - Software ViewBoard 2.0



# 1.2 Especificaciones del kit de montaje en pared (VESA)

Siga las instrucciones de la guía de instalación de montaje en pared para instalar el kit de montaje en pared o el soporte de montaje móvil. Si realiza la instalación en otros materiales de construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano.



Pulgadas	Espec. VESA (A x B)	Tornillo estándar (C x D)	Cantidad
55	400 x 400 mm	M8 x 25 mm	4
65	600 x 400 mm	M8 x 60 mm	4
70	600 x 600 mm	M8 x 60 mm	4
84	600 x 600 mm	M8 x 25 mm	8


- ViewSonic proporciona dimensiones estándares para los kits de montaje en pared, tal como se muestra en la tabla que aparece arriba.
- Para encontrar el kit de montaje en pared perfecto, visite www.viewsonic.com o comuníquese con nuestro equipo de servicio técnico: Estados Unidos: 1-800-688-6688, Canadá: 1-866-463-4775.
- Cuando se adquiera nuestro kit de montaje en pared, se incluirán un manual detallado de instrucciones y todas las piezas necesarias para la instalación.
- No utilice tornillos más largos que las dimensiones estándares, ya que podrían provocar daños internos en la pantalla LCD.

# 2. Pantalla LCD/pizarra blanca inteligenteCaracterísticas

Esta sección describe las características de la pantalla LCD/pizarra blanca inteligente.


**Nota:** Las características o aplicaciones descritas en este manual de usuario pueden variar según el modelo de dispositivo adquirido.

# 2.1 Descripción del panel de control



Elemento	Descripción
0	Presione este botón para encender el dispositivo. Presione este botón para encender/apagar la pantalla. Mantenga presionado este botón para apagar el dispositivo.
2	Permite regresar a la interfaz principal de Embd Player.
3	Permite regresar al nivel anterior de Embd Player.
4	Permite abrir el menú de funciones.
5	Reduce el volumen.
6	Aumenta el volumen.
7	Puerto USB de PC interno.
8	Puerto USB de pantalla para Embd Player.
9	Recibe señales provenientes del control remoto.

# 2.2 Descripción de la interfaz de terminales



Elemento	Descripción
1	Interfaz USB que permite la conexión de dispositivos USB como disco duro móvil, disco USB, teclado y mouse USB, unidades USB, etc.
2	Interfaz Multimedia de Alta Definición, HDMI3 es compatible con la función MHL y HDMI4 es compatible con la función 4Kx2K.
3	Permite la conexión con dispositivos de pantalla con función de entrada VGA.
4	Permite realizar la conexión del dispositivo con fuentes de audio externas.
5	Permite realizar la conexión del dispositivo con fuentes de video externas.
6	Entrada de la señal táctil que permite controlar una PC externa una vez que se instala el controlador (disponible a través de las fuentes PC, VGA y HDMI).
7	Puerto de entrada combinado de audio/video.
8	Salida coaxial.
9	Interfaz de puerto serie.
10	Permite conectar el dispositivo a los auriculares o altavoces.
•	Interfaz de conexión a Internet estándar RJ45 (10M/100M/1G) (este puerto de red solo se utiliza para el Embd Player).
12	Entrada de alimentación de CA.
13	Encendido/apagado.

# 2.3 Descripción del control remoto



**①** :

Presione este botón para encender/apagar (colocar en modo de espera) la pantalla y manténgalo presionado durante 5 segundos para apagar.

2 🕸

Silenciar/desactivar silencio.

3 SLEEP:

Permite configurar la función de temporizador (no disponible).

4 DISPLAY:

Muestra información sobre la fuente de entrada actual.

5 P.MODE:

Pantalla en blanco.

6 S.MODE:

Selección del modo de sonido (no disponible).

Numeric button:

Botones de ingreso numérico.

8 -/-- \ ALT+TAB:

Presione este botón para cambiar entre las aplicaciones de PC.

9 0:

Botones de ingreso numérico.

10 **₾** \ ALT+F4 :

Cerrar la ventana de PC actual.

INPUT:

Botón de selección de fuente.

MENU:

Presione este botón para acceder al menú.

13 RESET+ASPECT:

Permite ajustar la relación de aspecto de las fuentes PC, HDMI y VGA (no disponible).

14 RED+ALT:

Botón "Alt" de PC (no disponible).

15 GREEN+TAB:

Botón "Tab" de PC (no disponible).

16 YELLOW+DESKTOP:

Permite regresar a la pantalla principal de Embd Player.

BLUE+BACKSPACE:

Botón "Retroceso" de PC.

18 🧸 D. MENU:

Botón "Windows" de PC.

📵 🗟 、D. TITLE:

Botón "Menú" de PC (no disponible).

20

Presione este botón para desplazarse hacia arriba.

21)

Presione este botón para desplazarse hacia la izquierda.

22

Presione este botón para desplazarse hacia la derecha.

23

▼

Presione este botón para desplazarse hacia abajo.

24 ENTER

Botón de ingreso. Presiónelo para seleccionar opciones.

25 🖋 、D. USB:

Acceso al software de escritura.

26 ESC/EXIT, D. SETUP:

Botón de acceso directo para salir de cuadros de diálogo.

27 EPG:

Guía de programas digitales (no disponible)

28 FAV SPACE:

Botón "Espacio" de PC.

29 CH.+, CH.-:

CH+: página anterior de PC.

CH-: página siguiente de PC.

30 VOL+, VOL-:

Permite aumentar/reducir el volumen.

**31** F1:

Función F1.

**32** F2:

Función F2.

**33** F3:

Función F3.

34 F4:

Función F4.

35 F5:

Función F5.

36 F6:

Función F6.

37 F7:

Función F7.

38 F8:

Función F8.

39 F9:

Función F9.

40 F10:

Función F10.

**41** F11:

Función F11.


42 F12:


Función F12.


# 2.4 Colocación de las pilas del control remoto

Para insertar las pilas suministradas en el control remoto, siga estas instrucciones. Le recomendamos no mezclar los tipos de pilas.

- 1. Extraiga la tapa ubicada en la parte posterior del control remoto.
- 2. Inserte 2 pilas "AAA" asegurándose de que el símbolo "+" de la pila coincida con el símbolo "+" del compartimiento de las pilas.
- **3.** Vuelva a colocar la tapa alineándola con la ranura del control remoto e insertando el pestillo correctamente.








**Advertencia:** Existe un riesgo de explosión si las pilas se reemplazan por unas de tipo incorrecto.

**Nota:** Deseche siempre las pilas usadas de una forma respetuosa con el medioambiente. Póngase en contacto con el gobierno local para obtener más información sobre cómo desechar la pilas de forma segura.

# 2.5 Rango de recepción del control remoto


Se detalla a continuación el rango de funcionamiento del receptor del control remoto. Posee un rango efectivo de 8 metros. Asegúrese de que no exista ninguna obstrucción en la señal entre el control remoto y el receptor.



# 3. Configuración de la pantalla

**Advertencia:** Para su propia seguridad y la del producto, no realice una conexión con una fuente de alimentación hasta que el dispositivo externo se encuentre preparado.

#### 3.1 Conexión con una PC externa




**1.** Para visualizar video y audio desde una PC externa, siga las instrucciones que se detallan a continuación.

**Nota:** También se pueden conectar PC externas a la pantalla a través del cable HDMI.

- Conecte un cable VGA (15 clavijas) desde la PC externa al puerto VGA IN de la pantalla.
- Conecte un cable de audio desde el puerto AUDIO OUT en la PC externa al puerto AUDIO IN de la pantalla.
- 2. Conecte un cable USB a la PC externa desde el puerto TOUCH OUT de la pantalla.

**Nota:** Para obtener resultados óptimos, seleccione 1920x1080p como la resolución de entrada de la computadora externa.

# 3.2 Conexiones RS232




Cuando utilice un cable de puerto serie RS232 para conectar la pantalla a una computadora externa, puede controlar determinadas funciones a través de la PC, incluido el apagado/encendido, el ajuste de volumen y muchas más.


# 3.3 Conexión de los periféricos USB

Al igual que una PC normal, es sumamente sencillo conectar varios dispositivos USB y otros periféricos a la pizarra blanca inteligente.

- 1. Periféricos USB: conecte el cable del dispositivo USB al puerto USB IN.
- 2. Cables de red y módem: conecte el cable del router al puerto LAN IN.
- 3. Micrófono: conecte el cable del micrófono al puerto MIC (MICRÓFONO).




# 3.4 Conexiones de AV IN (ENTRADA DE A/V)




- 1. Conecte un cable de A/V de 3 colores desde los puertos AV IN de la pantalla a los puertos AV OUT de un dispositivo periférico (cable de A/V: el amarillo es video, el rojo es audio-D y el blanco es audio-I).
- 2. Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor de alimentación del panel posterior en la posición de encendido.
- 4. Presione el botón INPUT (ENTRADA) para cambiar a la fuente "AV" (A/V).

#### 3.5 Conexiones HDMI




- **1.** Conecte el cable HDMI a los puertos HDMI de la pantalla y el dispositivo periférico.
- **2.** Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor de alimentación del panel posterior en la posición de encendido.
- 4. Presione el botón INPUT (ENTRADA) para cambiar a la fuente "HDMI".

### 3.6 Conexiones coaxiales



- 1. Conecte un cable coaxial desde el puerto DIGITAL OUT al conector coaxial del sistema de sonido.
- **2.** Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor de alimentación del panel posterior en la posición de encendido.
- 3. Presione el botón 🖰 ubicado en el lado derecho de la pantalla para encender la pantalla.

#### 3.7 Conexiones VGA




- Para transmitir video y audio a un dispositivo externo a través de la conexión VGA:
  - Conecte un cable VGA (15 clavijas) desde el puerto VGA OUT al puerto de entrada de un proyector u otro dispositivo.
  - Conecte un cable de audio desde el puerto AUDIO OUT de la pantalla al puerto de entrada de un sistema de altavoces.
- 2. Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor de alimentación del panel posterior en la posición de encendido.
- 3. Presione el botón  $\circlearrowleft$  ubicado en el lado derecho de la pantalla para encender la pantalla.
- 4. Presione el botón INPUT (ENTRADA) para cambiar a la fuente "PC".
- 5. Ajuste la configuración de VGA OUT o multipantalla en la pantalla inteligente.

**Nota:** La función VGA OUT solo puede transmitir imágenes desde la pantalla inteligente.


# 4. Funcionamiento del menú OSD

### 4.1 Fuente de entrada




#### Para seleccionar una fuente de entrada:

- 1. Presione el botón INPUT (ENTRADA) del control remoto para visualizar el menú de configuración de entradas y, a continuación, presione el botón de flecha hacia abajo para ingresar en el menú de fuentes de entrada.
- 2. Presione el botón de flecha hacia abajo/arriba/izquierda/derecha para seleccionar la fuente de entrada deseada.
- **3.** Presione el botón ENTER (ACEPTAR) del control remoto o haga clic con el lápiz óptico táctil para seleccionar la fuente de entrada.
- **4.** Presione el botón EXIT (SALIR) del control remoto o haga clic en un área vacía fuera del menú con el lápiz óptico táctil para salir del menú en pantalla.




#### Para ajustar el brillo:

- **1.** Presione el botón INPUT (ENTRADA) del control remoto para visualizar el menú de configuración de entradas.
- 2. Presione el botón de flecha hacia la derecha del control remoto o haga clic directamente en el icono "Light" (Luz) con el lápiz óptico táctil para ingresar en el menú Brightness Setting (Configuración de brillo).
- **3.** Presione el botón de flecha hacia la izquierda/derecha del control remoto o arrastre el icono directamente con el lápiz óptico táctil para ajustar el valor.
- **4.** Presione el botón EXIT (SALIR) del control remoto o haga clic en un área vacía fuera del menú con el lápiz óptico táctil para salir del menú en pantalla.



#### Para ajustar el volumen:

- **1.** Presione el botón INPUT (ENTRADA) del control remoto para visualizar el menú de configuración de entradas.
- 2. Presione el botón de flecha hacia la derecha del control remoto o haga clic directamente en el icono "Volume" (Volumen) con el lápiz óptico táctil para ingresar en el menú Volume (Volumen).
- **3.** Presione el botón de flecha hacia la izquierda/derecha del control remoto o arrastre el icono directamente con el lápiz óptico táctil para ajustar el valor.
- **4.** Presione el botón "Mute" (Silencio) del control remoto o haga clic en el icono de silencio directamente con el lápiz óptico táctil para activar o desactivar la función de silencio.
- **5.** Presione el botón EXIT (SALIR) del control remoto o haga clic en un área vacía fuera del menú con el lápiz óptico táctil para salir del menú en pantalla.




#### Para ajustar más funciones en el modo Embd Player:

Presione el botón INPUT (ENTRADA) del control remoto para visualizar el menú de configuración de entradas.

Presione el botón de flecha hacia la derecha del control remoto o haga clic directamente en el icono "More" (Más) con el lápiz óptico táctil para ingresar en el menú More (Más).

- Network access (Acceso a redes): permite comprobar el estado de conexión de red actual y los parámetros de red del dispositivo.
- Sound (Sonido): permite seleccionar el modo de sonido y ajustar el balance.
- Display (Pantalla): permite ajustar el fondo del sistema y el tamaño de fuente del sistema.
- Apps (Aplicaciones): muestra la información de todas las aplicaciones del Embd Player.
- Language & input (Idioma e ingreso): permite ajustar el idioma y el método de ingreso del Embd Player.
- Date & time (Fecha y hora): permite ajustar la fecha y formato del sistema.
- About device (Acerca del dispositivo): muestra la información de la versión del software del Embd Player.

## 4.2 Menú Screen (Pantalla)



En el modo VGA, presione el botón MENU (MENÚ) del control remoto para visualizar el menú de configuración. Presione el botón de flecha hacia la derecha del control remoto dentro del menú de configuración o haga clic directamente en el icono "More" (Más) con el lápiz óptico táctil o presione directamente el botón MENU (MENÚ) del control remoto en el modo VGA para ingresar en el menú de configuración avanzada. Presione el botón de flecha hacia abajo/arriba/izquierda/ derecha del control remoto o haga clic directamente con el lápiz óptico táctil para seleccionar y ajustar cada opción. Presione el botón EXIT (SALIR) del control remoto o haga clic en un área vacía fuera del menú con el lápiz óptico táctil para salir del menú.


H-position (Posición horizontal)/V-position (Posición vertical)/Phase (Fase)/ Clock (Reloj): presione el botón de flecha hacia la izquierda/derecha del control remoto o arrastre el icono directamente con el lápiz óptico táctil para ajustar el valor.

**Zoom:** presione el botón de flecha hacia la izquierda/derecha del control remoto o haga clic directamente en el icono con el lápiz óptico táctil para cambiar la relación de visualización de la imagen.

**Auto Adjust (Ajuste automático):** presione el botón de flecha hacia la izquierda/ derecha del control remoto o haga clic directamente en el icono con el lápiz óptico táctil para ajustar automáticamente.

Writing Mode (Modo de escritura): presione el botón de flecha hacia la izquierda/ derecha del control remoto para activar/desactivar el modo de escritura.

# 4.3 Menú Picture (Imagen)



En los modos AV (A/V), VGA y HDMI, presione el botón MENU (MENÚ) del control remoto o a través del método táctil "A" para visualizar el menú de configuración. Presione el botón de flecha hacia la derecha del control remoto dentro del menú de configuración o haga clic directamente en el icono "More" (Más) con el lápiz óptico táctil o presione directamente el botón MENU (MENÚ) del control remoto en el modo VGA para ingresar en el menú de configuración avanzada. Presione el botón de flecha hacia abajo/arriba/izquierda/derecha del control remoto o haga clic directamente con el lápiz óptico táctil para seleccionar y ajustar cada opción. Presione el botón EXIT (SALIR) del control remoto o haga clic en un área vacía fuera del menú con el lápiz óptico táctil para salir del menú.

Brightness (Brillo)/Contrast (Contraste)/Hue (Matiz)/Sharpness (Nitidez): presione el botón de flecha hacia la izquierda/derecha del control remoto o arrastre el icono directamente con el lápiz óptico táctil para ajustar el valor.

**Color Temp (Temperatura de color):** presione el botón de flecha hacia la izquierda/derecha del control remoto o haga clic en el icono directamente con el lápiz óptico táctil para ajustar la temperatura de color de la imagen (color frío/color cálido/automático).

**Zoom:** presione el botón de flecha hacia la izquierda/derecha del control remoto o haga clic directamente en el icono con el lápiz óptico táctil para ajustar.

Writing Mode (Modo de escritura): presione el botón ENTER (ACEPTAR) del control remoto o haga clic en el icono directamente con el lápiz óptico táctil para activar o desactivar la función de escritura.

# 4.4 Menú Annotation (Anotación)



En cualquier fuente de entrada, coloque dos dedos en la pantalla (a un espacio de aproximadamente 20~50 mm) y manténgalos en esta posición durante más de 2 segundos para abrir el menú de anotaciones. En este modo, el usuario solo puede utilizar el lápiz táctil óptico.

Elemento	Descripción
Menú Annotation (Anotación)	Permite abrir el submenú.
Regresar	Haga clic para regresar a la interfaz anterior.
<b>Principal</b>	Haga clic para regresar a la interfaz principal del Embd Player.
Lápiz	Haga clic para realizar anotaciones en la imagen y haga clic nuevamente para cambiar el color.
■ ViewBoard Lite	Haga clic para ingresar en el software ViewBoard Lite. Ubicación de almacenamiento:escritura en pizarra negra/ exploración de recursos.
<u>•</u>	Haga clic para abrir el menú de exploración de recursos.
	Haga clic para realizar una captura de la imagen actual. Ubicación de almacenamiento:escritura en pizarra negra/ exploración de recursos.
*	Haga clic para cerrar el menú de anotaciones.

# 4.5 Interfaz del Embd Player



Cambie a la fuente Embd Player para visualizar la interfaz principal, tal como se detalla arriba. Presione el botón de flecha hacia la izquierda/derecha del control remoto para seleccionar uno de los iconos que aparecen debajo y presione el botón ENTER (ACEPTAR) para ingresar en el programa correspondiente o haga clic en el icono directamente con el lápiz óptico táctil para ingresar en el programa. En cualquier programa, presione el botón Inicio del control remoto o el botón Inicio del panel frontal de la pantalla para regresar a la interfaz principal.

**ViewBoard Lite** permite ingresar en el software ViewBoard Lite.

Folders (Carpetas): permite ingresar en el explorador de recursos del Embd Player.


Browser (Navegador): permite ingresar en una página de Internet.

PIP: permite ingresar en la función de imagen "Picture-in-Picture".

**Settings (Configuración):** permite ingresar en la página del menú de configuración.


**Apps (Aplicaciones):** permite ingresar en la página de administración de aplicaciones del Embd Player.

### ViewBoard Lite



Elemento	Descripción
Menu (Menú)	Haga clic para abrir el submenú.
Exit (Salir)	Haga clic para salir de ViewBoard Lite.
Picture-in-Picture	Haga clic para abrir la interfaz de la función "Picture-in- Picture".
Image import (Importación de imagen)	Haga clic para importar la imagen.
Select (Seleccionar)	Haga clic para seleccionar símbolos.
Pen (Lápiz)	Haga clic para escribir o mantenga presionado durante 3 segundos para configurar el color y grosor.
Eraser (Goma de borrar)	Haga clic para borrar símbolos.
Cancel (Cancelar)	Haga clic para cancelar la operación del paso anterior.
Restore (Restaurar)	Haga clic para restaurar la operación cancelada.
Page (Página)	Muestra el número de página.
Add page (Agregar página)	Haga clic para agregar una página nueva.

#### Folders (Carpetas)



- Visualización del dispositivo de almacenamiento: haga clic con el lápiz óptico táctil para ingresar en el área de dispositivos de almacenamiento correspondiente.
- 2. Menú/salir del menú: haga clic en el icono de menú para abrir las opciones del menú. Haga clic en el icono de cierre para salir.
- 3. Menú de tipos de archivos:

Office: archivos de OFFICE.

**Nota:** imágenes almacenadas por ViewBoard Lite e imágenes almacenadas por las capturas de anotaciones.


Video: archivos de audio y video.

Picture (Imagen): archivos de imagen.

Audio: archivos de audio.All (Todo): Todos los tipos.

- **4. Menú de operaciones de archivos:** permite realizar operaciones básicas con los archivos, como seleccionar/eliminar/crear/copiar/cortar.
- **5. Menú de distribución de archivos:** se divide en dos modos de distribución, por lista y por iconos.
- 6. Área de visualización principal: muestra los archivos del tipo correspondiente.

### **Browser (Navegador)**



Permite ingresar en el navegador web para navegar por Internet.

#### PIP



Haga clic en el punto "4" de la interfaz de visualización de "Picture-in-Picture" directamente con el lápiz óptico táctil para abrir la lista de selección de entrada "2" y, a continuación, seleccione la entrada que desea visualizar. El botón de control de la interfaz "Picture-in-Picture" se muestra en la figura anterior con el número "3".

: haga clic en la entrada de "Picture-in-Picture" para ingresar en la pantalla completa.

🔀: haga clic para salir de la interfaz "Picture-in-Picture".

#### **Settings (Configuración)**

Haga clic para abrir el menú de configuración.

# Apps (Aplicaciones)



- Settings (Configuración) Browser (Navegador)
- Folders (Carpetas)
- ViewBoard Lite
- Kingsoft Office

# 4.6 Interfaz de reproducción de archivos multimedia

# Reproducción de imágenes



Elemento	Descripción	
<b>⊗</b>	Permite cerrar el reproductor.	
Q	Permite acercar.	
	Permite alejar.	
K	Archivo anterior.	
	Reproducir/pausar.	
M	Archivo siguiente.	
9	Giro de la imagen hacia la izquierda.	
C	Giro de la imagen hacia la derecha.	
♦	Configuración del reproductor.	

# Reproducción de audio



Elemento	Descripción	
<b>⊗</b>	Permite cerrar el reproductor.	
M	Archivo anterior.	
11	Reproducir/pausar.	
M	Archivo siguiente.	
☱	Lista de reproducción.	
0	Bucle.	
2	Aleatorio.	
0	Una vez	

# Reproducción de videos



Elemento	Descripción	
8	Permite cerrar el reproductor.	
M	Archivo anterior.	
<b>≪</b>	Retroceso rápido.	
11	Reproducir/pausar.	
<b>&gt;</b>	Avance rápido.	
M	Archivo siguiente.	
∷	Lista de reproducción.	

# 5. Resolución de problemas

El control remoto no funciona	Compruebe si existe alguna obstrucción en el receptor del control remoto de la pantalla.
	Compruebe si las pilas del control remoto están instaladas de forma correcta.
	3. Compruebe si es necesario reemplazar las pilas.
La unidad se apaga ines-	1. Compruebe si se activó el modo de suspensión.
peradamente	2. Compruebe si existe un corte en el suministro de energía eléctrica en su área.
	3. Encienda la pantalla y compruebe si el problema está relacionado con la señal y el sistema de control.

## Modo PC

Sin señal de PC	1. Compruebe la configuración de la pantalla.
	2. Compruebe la resolución de la pantalla.
	<b>3.</b> Ajuste la configuración de sincronización vertical y horizontal a través del menú OSD.
Rayas en el fondo	1. Seleccione el ajuste automático.
	2. Ajuste el reloj y la fase.
Color incorrecto	1. Compruebe la conexión VGA.
	<b>2.</b> Ajuste la configuración de escala cromática, brillo y contraste.
Formato no compatible	Seleccione el ajuste automático.
	2. Ajuste la configuración de reloj y fase.

## Función táctil

La función táctil no funciona	Compruebe que los controladores estén instalados de forma correcta.
	2. Vuelva a instalar el controlador.
	3. Compruebe la configuración y realice la alineación.
	<b>4.</b> Compruebe si el lápiz óptico táctil funciona de forma correcta.

## El video no funciona correctamente

Sin imagen/sonido	Compruebe el estado de encendido/apagado.
	2. Compruebe el cable de señal.
	Compruebe que la PC interna esté instalada de forma correcta.
La imagen tiembla	1. Compruebe el cable de señal.
	2. Compruebe si otros dispositivos electrónicos están causando interrupciones en la señal.
Imagen deficiente	Ajuste la configuración de escala cromática, brillo y contraste en el menú.
	2. Compruebe el cable de señal.

## El audio no funciona correctamente

Sin sonido	1. Presione el botón de silencio/desactivar silencio.
	2. Ajuste el volumen.
	3. Compruebe el cable de audio.
Solo se escucha desde un	1. Ajuste el balance de sonido en el menú.
altavoz	2. Compruebe la configuración del panel de control de sonido de la computadora.
	3. Compruebe el cable de audio.
Sin sonido desde VGA- OUT	Compruebe que el cable de audio esté conectado de forma correcta.

# 6. Cuidado y mantenimiento

Siga estas pautas de limpieza para asegurarse de que la pantalla de pizarra blanca inteligente luzca siempre como nueva:

- No limpie el producto si ha estado encendido durante un período extenso de tiempo.
- Desenchufe el producto del tomacorriente antes de realizar la limpieza.



- No utilice limpiadores líquidos o en aerosol sobre la pantalla.
- Utilice solo un paño ligeramente humedecido al limpiar el exterior del producto.
- No utilice el producto de forma continua durante períodos extensos de tiempo.
- Recuerde desenchufar la pantalla cuando no la utilice.
- Utilice un protector contra sobretensiones para evitar fallas en el sistema y sobretensiones en el suministro de alimentación.
- Asegúrese de que la pantalla permanezca seca en todo momento. Tenga cuidado al manipular líquidos cerca o sobre el producto.

**Nota:** Si aparece condensación entre el cristal y el panel, mantenga la pantalla encendida hasta que desaparezca la humedad.

# 7. Modos de visualización

# 7.1 Modo VGA

640x480a 60Hz/72Hz/75Hz720x400a 70Hz800x600a 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz832x624a 75Hz1024x768a 60Hz/70Hz/75Hz1152x864a 60Hz/75Hz1152x870a 75Hz1280x768a 60Hz/75Hz1280x1024a 60Hz/75Hz1360x768a 60Hz140x900a 60Hz/75Hz1400x1050a 60Hz/75Hz1600x1200a 60Hz1920x1080a 60Hz1920x1200a 60Hz		
800x600a 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz832x624a 75Hz1024x768a 60Hz/70Hz/75Hz1152x864a 60Hz/75Hz1152x870a 75Hz1280x768a 60Hz/75Hz1280x960a 60Hz1280x1024a 60Hz/75Hz1360x768a 60Hz1366x768a 60Hz1440x900a 60Hz/75Hz1400x1050a 60Hz/75Hz1600x1200a 60Hz1680x1050a 60Hz1920x1080a 60Hz	640x480	a 60Hz/72Hz/75Hz
832x624       a 75Hz         1024x768       a 60Hz/70Hz/75Hz         1152x864       a 60Hz/75Hz         1152x870       a 75Hz         1280x768       a 60Hz/75Hz         1280x960       a 60Hz         1280x1024       a 60Hz/75Hz         1360x768       a 60Hz         1440x900       a 60Hz/75Hz         1400x1050       a 60Hz/75Hz         1600x1200       a 60Hz         1920x1080       a 60Hz	720x400	a 70Hz
1024x768       a 60Hz/70Hz/75Hz         1152x864       a 60Hz/75Hz         1152x870       a 75Hz         1280x768       a 60Hz/75Hz         1280x960       a 60Hz         1280x1024       a 60Hz/75Hz         1360x768       a 60Hz         1440x900       a 60Hz/75Hz         1400x1050       a 60Hz/75Hz         1600x1200       a 60Hz         1680x1050       a 60Hz         1920x1080       a 60Hz	800x600	a 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz
1152x864       a 60Hz/75Hz         1152x870       a 75Hz         1280x768       a 60Hz/75Hz         1280x960       a 60Hz         1280x1024       a 60Hz/75Hz         1360x768       a 60Hz         1366x768       a 60Hz         1440x900       a 60Hz/75Hz         1400x1050       a 60Hz/75Hz         1600x1200       a 60Hz         1680x1050       a 60Hz         1920x1080       a 60Hz	832x624	a 75Hz
1152x870       a 75Hz         1280x768       a 60Hz/75Hz         1280x960       a 60Hz         1280x1024       a 60Hz/75Hz         1360x768       a 60Hz         1366x768       a 60Hz         1440x900       a 60Hz/75Hz         1400x1050       a 60Hz/75Hz         1600x1200       a 60Hz         1680x1050       a 60Hz         1920x1080       a 60Hz	1024x768	a 60Hz/70Hz/75Hz
1280x768       a 60Hz/75Hz         1280x960       a 60Hz         1280x1024       a 60Hz/75Hz         1360x768       a 60Hz         1366x768       a 60Hz         1440x900       a 60Hz/75Hz         1400x1050       a 60Hz/75Hz         1600x1200       a 60Hz         1680x1050       a 60Hz         1920x1080       a 60Hz	1152x864	a 60Hz/75Hz
1280x960       a 60Hz         1280x1024       a 60Hz/75Hz         1360x768       a 60Hz         1366x768       a 60Hz         1440x900       a 60Hz/75Hz         1400x1050       a 60Hz/75Hz         1600x1200       a 60Hz         1680x1050       a 60Hz         1920x1080       a 60Hz	1152x870	a 75Hz
1280x1024       a 60Hz/75Hz         1360x768       a 60Hz         1366x768       a 60Hz         1440x900       a 60Hz/75Hz         1400x1050       a 60Hz/75Hz         1600x1200       a 60Hz         1680x1050       a 60Hz         1920x1080       a 60Hz	1280x768	a 60Hz/75Hz
1360x768       a 60Hz         1366x768       a 60Hz         1440x900       a 60Hz/75Hz         1400x1050       a 60Hz/75Hz         1600x1200       a 60Hz         1680x1050       a 60Hz         1920x1080       a 60Hz	1280x960	a 60Hz
1366x768       a 60Hz         1440x900       a 60Hz/75Hz         1400x1050       a 60Hz/75Hz         1600x1200       a 60Hz         1680x1050       a 60Hz         1920x1080       a 60Hz	1280x1024	a 60Hz/75Hz
1440x900     a 60Hz/75Hz       1400x1050     a 60Hz/75Hz       1600x1200     a 60Hz       1680x1050     a 60Hz       1920x1080     a 60Hz	1360x768	a 60Hz
1400x1050     a 60Hz/75Hz       1600x1200     a 60Hz       1680x1050     a 60Hz       1920x1080     a 60Hz	1366x768	a 60Hz
1600x1200 a 60Hz 1680x1050 a 60Hz 1920x1080 a 60Hz	1440x900	a 60Hz/75Hz
1680x1050 a 60Hz 1920x1080 a 60Hz	1400x1050	a 60Hz/75Hz
1920x1080 a 60Hz	1600x1200	a 60Hz
	1680x1050	a 60Hz
1920x1200 a 60Hz	1920x1080	a 60Hz
	1920x1200	a 60Hz

# 7.2 Modo HDMI

640x480	a 60Hz/72Hz
720x400	a 70Hz
800x600	a 60Hz/72Hz
1024x768	a 60Hz/70Hz/75Hz
1280x800	a 60Hz
1280x1024	a 60Hz
1360x768	a 60Hz
1440x900	a 60Hz
1680x1050	a 60Hz
1920x1080	a 60Hz
3840x2160	a 30Hz (SWB8451/CDE8451)
480i	a 60Hz
480p	a 59Hz/60Hz
576i	a 50Hz
720p	a 50Hz/60Hz
576p	a 50Hz
1080i	a 50Hz/60Hz
1080p	a 50Hz/60Hz

# 8. Especificaciones

Modelo		SWB5560 CDE5560	SWB6560 CDE6560	SWB7060 CDE7060	SWB8451 CDE8451
LCD	Tamaño de pantalla	54,6"	64,5"	69,5"	84"
Señal de entrada		3	3 x HDMI 3 x VGA 3 x Audio de P0 1x CVBS	C	4 x HDMI 3 x VGA 3 x Audio de PC 1x CVBS
Señal de salida				VGA iculares	
Salida de altavoces			10W	/ x 2	
RS232		Comunicación RS232			
Alimentación	Tensión	100V-240V AC 50/60HZ			
Condiciones de funcionamiento	Temperatura Humedad Altitud	De 32 °F a 104 °F (de 0 °C a 40 °C)  De 20% ~ 80% (sin condensación)  ≤2000 metros			
Condiciones de almacenamiento	Temperatura Humedad Altitud	De -4 °F a 140 °F (de -20 °C a 60 °C)  De 10% ~ 90% (sin condensación)  ≦2000 metros			
Dimensiones	Físicas (mm)	1315 x 805 x 93	1545 x 937 x 96	1650 x 999 x 98	1978 x 1187 x 95
Peso	Físico (kg)	54 kg	69 kg	71 kg	116 kg
Consumo de energía	Encendido Apagado	190W <0,5W	275W <0,5W	350W <0,5W	550W <0,5W

Nota: Las especificaciones del producto están sujetas cambios sin previo aviso.

# 9. RS-232 Protocol

## 9.1 Introduction

This document describes the hardware interface spec and software protocols of RS232 interface communication between ViewSonic Commercial TV / Digital Signage and PC or other control unit with RS232 protocol.

The protocol contains three sections command:

- Set-Function
- Get-Function
- · Remote control pass-through mode

\* In the document below, "PC" represents all the control units that can sent or receive the RS232 protocol command.

## 9.2 Description

## 9.2.1 Hardware specification

Viewsonic TV communication port on the rear side:

- (1) Connector type: DSUB 9-Pin Male
- (2) Pin Assignment

Male DSUB 9-Pin (outside view)



Pin #	Signal	Remark
1	NC	
2	RXD	Input to Commercial TV or DS
3	TXD	Output from Commercial TV or DS
4	NC	
5	GND	
6	NC	
7	NC	
8	NC	
9	NC	
frame	GND	

<sup>\*</sup> Use of crossover (null modem) cable required for use with PC

[Special case]
3.5mm barrel connector

Pin#	Signal	Remark
Tip	TXD	Output from Commercial TV or DS
Ring	RXD	Input to Commercial TV or DS
Sleeve	GND	

## 9.2.2 Communication Setting

- Baud Rate Select: 9600bps (fixed)
- Data bits: 8 bits (fixed)
- Parity: None (fixed)
- Stop Bits: 1 (fixed)

## 9.2.3 Command Message Reference

PC sends to Monitor command packet followed by "CR". Every time PC sends control command to the Monitor, the Monitor shall respond as follows:

- **1.** If the message is received correctly it will send "+" (02Bh) followed by "CR" (00Dh)
- 2. If the message is received incorrectly it will send "-" (02Dh) followed by "CR" (00Dh)

## 9.3 Protocol

## 9.3.1 Set-Function Listing

The PC can control the TV/DS for specific actions. The Set-Function command allows you to control the TV/DS behavior in a remote site through the RS232 port. The Set-Function packet format consists of 9 bytes.

#### **Set-Function description:**

**Length:** Total Byte of Message excluding "CR".

TV/DS ID Identification for each of TV/DS (01~98; default is 01)

ID "99" means to apply the set command for all connected displays. Under such circumstances, only ID#1 display has to

reply.

The TV/DS ID can be set via the OSD menu for each TV/DS

set.

**Command Type** Identify command type,

"s" (0x73h): Set Command

"+" (0x2Bh): Valid command Reply "-" (0x2Dh): Invalid command Reply

**Command:** Function command code: One byte ASCII code.

**Value[1~3]:** Three bytes ASCII that defines the value.

CR 0x0D

#### **Set-Function format**

Send: (Command Type="s")

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

#### NOTE:

For VT2405LED-1 and VT3205LED, the set "Power on" command is the exception.

## Reply: (Command Type="+" or "-")

Name	Length	ID	Command Type	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5

#### NOTE:

- **1.** The reply for "Power on" command is the exception for VT2405LED-1 and VT3205LED. It's 0x322B0D ( 2+<CR>).
- 2. When PC applies command to all displays (ID=99), only the #1 set needs to reply by the name of ID=1.

# Example1: Set Brightness as 76 for TV-02 and this command is valid Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	0x30 0x32	<u>0x73</u>	<u>0x24</u>	<u>0x30</u>	<u>0x37</u>	<u>0x36</u>	<u>0x0D</u>

### Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	<u>0x34</u>	0x30 0x32	<u>0x2B</u>	<u>0x0D</u>

# Example2: Set Brightness as 176 for TV-02 and this command is NOT valid Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	0x38	0x30 0x32	<u>0x73</u>	<u>0x24</u>	<u>0x31</u>	<u>0x37</u>	<u>0x36</u>	<u>0x0D</u>

# Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	<u>0x34</u>	0x30 0x32	<u>0x2D</u>	<u>0x0D</u>

## **Set-function table**

Set Function	Length	ID	Command Type	Comn	nand	Value Range	Comments
			(ASCII)	Code (ASCII)	Code (Hex)	(Three ASCII bytes)	
Power on/ off (standby)	8		S	!	21	000: STBY 001: ON	Exclude VT2405-1, and VT3205
Input Select	8		S	α	22	000: TV 001: AV 002: S-Video 003: YPbPr 004: HDMI 014: HDMI2 024: HDMI3 034: HDMI4 005: DVI 006: VGA1 016: VGA2 026: VGA3 007: OPS 017: Embd Player 008: Internal memory 009: DP	1. No need for USB 2. For the case of two more same sources, the 2nd digital is used to indicate the extension. 3. Exclude VT2405-1, and VT3205
Contrast	8		S	#	23	000 ~ 100	
Brightness	8		S	\$	24	000 ~ 100	
Sharpness	8		S	%	25	000 ~ 100	
Color	8		S	&	26	000 ~ 100	
Tint	8		S		27	000 ~ 100	
Color mode	8		S	)	29	000: Normal 001: Warm 002: Cold 003: Personal	
Sound	8		S	-	2D	000: SRS Off 001: SRS On	(for TV)
Bass	8		S		2E	000 ~ 100	(for TV)
Treble	8		S	1	2F	000 ~ 100	(for TV)
Balance	8		S	0	30	000 ~ 100	(for TV) Sets Balance position
Picture Size	8		S	1	31	000: FULL 001: NORMAL 002: CUSTOM 003: DYNAMIC 004: REAL	(for DS)
OSD language	8		s	2	32	000: English 001: French 002: Spanish	Extend the value for more supported languages
OSD timeout	8		S	3	33	005 ~120 Sec	Set OSD timeout

Danisation	_			0.4	000-11-1-1	
Power lock	8	S	4	34	000: Unlock 001: Lock	
Volume	8	S	5	35	000 ~ 100 900: Volume down (-1) 901: Volume up (+1)	
Mute	8	S	6	36	000: OFF 001: ON (mute)	
Off Timer	8	S	7	37	000: OFF 001~024 (hour)	
PIP-Mode	8	S	9	39	000: OFF 001: PIP 002: PBP	(for DS)
PIP-Sound select	8	S	:	3A	000: Main 001: PIP	(for DS)
PIP-Position	8	S	;	3B	000: Up 001: Down 002: Left 003: Right	(for DS)
PIP-Input	8	S	<	3C	000: TV 001: AV 002: S-Video 003: YPbPr 004: HDMI 014: HDMI2 024: HDMI3 005: DVI 006: PC/VGA 007: OPS	(for DS) For the case of two more same sources, the 2 <sup>nd</sup> digital is used to indicate the extension.
Button lock	8	S	8	38	000: Unlock 001: Lock	
TV channel (DTV)	8	S	<	3C	For -0: 001~999 A00~F99 (1000~1599) For -k: 1st and 2nd char are same as -0 3th char is CHAR [ASC (3th digi) + k x 10]	(for TV) 1. Channel OSD number but not frequency number 2. For VT3255 and VT4236 only
TV channel (ATV)	8	S	=	3D	001~999	(for TV)
Menu lock	8	S	>	3E	000: Unlock 001: Lock	
Number	8	s	@	40	000~009	(for TV)
Key Pad	8	S	А	41	000: UP 001: DOWN 002: LEFT 003: RIGHT 004: ENTER 005: INPUT 006: MENU/EXIT	

Remote Control	8	S	В	42	000: Disable 001: Enable 002: Pass through	Disable: RCU has no effect on HDTV. Enabled: RCU controls the HDTV. This is the power up default on the HDTV. Pass through: RCU has no effect on HDTV and all RCU command codes are transmitted to FC via the RS232 port. See page 26 for more details
Setup wizard	8	S	С	43	000: Disable 001: Enable	(for TV) Disable: to skip the initial setup wizard
Tiling-Mode	8	s	Р	50	000: OFF 001: ON	(for DS)
Tiling-Com- pensation	8	S	Q	51	000: OFF 001: ON	(for DS) Bezel width compensation
Tiling-H by V Monitors	8	S	R	52	01x~09x: H 0x1~0x9: V	(for DS) 1. 2 <sup>nd</sup> digital for H monitors 2. 3 <sup>rd</sup> digital for V monitors
Tiling- Position	8	S	S	53	001~025	(for DS) Copy the screen of Position# to identified display
Restore default	8	S	~	7E	000	Rests HDTV to factory setting

## NOTE:

## 1. Behavior at lock modes

Lock Mode	Behavior
Button Lock	1. Lock all buttons on the front panel and RCU, except for "Power".
	2. All the SET functions should be workable via RS32, even the ones with according hot key in RCU like Mute,etc.
MENU Lock	<ol> <li>Lock "MENU' key of front panel and RCU.</li> <li>The Factory and Hospitality modes should not be blocked for the model using MENU-combined key to enter these two modes. Alternative approach will be indicated separately if any limitation by model.</li> </ol>

	<ol> <li>Lock "POWER" key on the front and RCU.</li> <li>The SET_POWER on/off should be workable via RS232, but does not mean the POWER lock will be released under this case.</li> <li>Can not be unlocked by reset in OSD setting.</li> <li>Will auto AC power-on in power-lock</li> <li>Under power-lock, the set will not enter power saving when no PC signal and neither not turn off when no other video signals after 15min.</li> </ol>
Remote control disable	Lock the RCU keys, but keep the front panel buttons workable.

# 2. Example for value setting of SET\_TV channel DTV

012-0: 0x 30 31 32 012-1: 0x 30 31 42 1012-2: 0x 41 31 52 1512-3: 0x 46 31 62

## 3. Tiling definition of H Monitors/ V Monitors/ and Position

			H MONITORS	i		1
	1	2	3	4	5	-Position
RS	6	7	8	9	10	
V MONITORS	11	12	13	14	15	
>	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	

## 9.3.2 Get-Function Listing

The PC can interrogate the TV/DS for specific information. The Get-Function packet format consists of 9 bytes which is similar to the Set-Function packet structure. Note that the "Value" byte is always = 000

### **Get-Function description:**

**Length:** Total Byte of Message excluding "CR".

TV/DS ID Identification for each of TV/DS (01~98; default is 01).

**Command Type** Identify command type,

"g" (0x67h): Get Command

"r" (0x72h): Valid command Reply "-" (0x2Dh): Invalid command Reply

**Command:** Function command code: One byte ASCII code.

**Value[1~3]:** Three bytes ASCII that defines the value.

CR 0x0D

#### **Get-Function format**

Send: (Command Type="g")

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

**NOTE:** Get "Power STBY status" is the exception for VT2405LED-1 and VT3205LED.

Reply: (Command Type="r" or "-")

If the Command is valid, Command Type ="r"

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7	8	9

**NOTE:** The reply for "Power STBY status" command is the exception for VT2405LED-1 and V3205LED. It's 0x36 72 6C 30 30 30 0D ( 6rl000<CR>).

If the Command is Not valid, Command Type="-"

Name	Length	ID	Command Type	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5

**Example1: Get Brightness from TV-05 and this command is valid.** 

The Brightness value is 67.

Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	0x30 0x35	<u>0x67</u>	<u>0x62</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	0x30 0x35	<u>0x72</u>	<u>0x62</u>	<u>0x30</u>	<u>0x36</u>	<u>0x37</u>	<u>0x0D</u>

Example2: Get Brightness from TV-05, but the Brightness command ID is error and it is NOT in the command table.

Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	Command	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	<u>0x38</u>	0x30 0x35	<u>0x67</u>	<u>0XD3</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

## Reply (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	CR
Hex	<u>0x34</u>	0x30 0x35	<u>0x2D</u>	<u>0x0D</u>

## **Get-Function table**

Get Function	Length	ID	Command Type	Comr	mand	Response Range	Comments
			(ASCII)	Code (ASCII)	Code (Hex)	(Three ASCII bytes)	
Get-Contrast	8		g	а	61	000 ~ 100	
Get- Brightness	8		g	b	62	000 ~ 100	
Get- Sharpness	8		g	С	63	000 ~ 100	
Get-Color	8		g	d	64	000 ~ 100	
Get-Tint	8		g	е	65	000 ~ 100	
Get-Volume	8		g	f	66	000 ~ 100	
Get-Mute	8		g	g	67	000: Off 001: On (muted)	
Get-Input select	8		g	j	6A	000~	See Set-function table
Get-Power status: ON/ STBY	8		g	I	6C	001: ON 000: STBY	Exclude VT2405-1, and VT3205
Get-Remote control	8		g	n	6E	000: Disable 001: Enable 002: Pass through	Gets RCU mode status
Get-Power lock	8		g	0	6F	000: Unlock 001: Lock	
Get-Button lock	8		g	р	70	000: Unlock 001: Lock	
Get-Menu lock	8		g	q	71	000: Unlock 001: Lock	
Get-Setup wizard	8		g	s	73	000: Disable 001: Enable	(for TV)
Get-PIP mode	8		g	t	74	000: OFF 001: PIP 002: PBP	(for DS)
Get-PIP input	8		g	u	75	000 ~	(for DS) See Set-function table
Get-Tiling Mode	8		g	V	76	000: OFF 001: ON	(for DS)
Get-Tiling Compensa- tion	8		g	w	77	000: OFF 001: ON	(for DS) Bezel width compensation
Get-Tiling H by V monitors	8		g	х	78	01x~09x: H monitors 0x1~0x9: V monitors	(for DS) 1. 2 <sup>nd</sup> digital for H monitors 2. 3 <sup>rd</sup> digital for V monitors
Get-Tiling position	8		g	У	79	000: OFF 001~025	(for DS) Copy the screen of Position# to identified display
Get-ACK	8		g	Z	7A	000	This command is used to test the communication link

#### NOTE:

1. Time log data is replied as 6 sequential strings in following order.

#1: Previous power-on date (month/ day)

#2: Previous power-on time (hour/ min)

#3: Previous power-off date (month/ day)

#4: Previous power-off time (hour/ min)

#5: Last power-on date (month/day)

#6: Last power-on time (hour/ min)

## 2. Time log data definition

Value 1	Value 2	Value 3
On/ Off indicator	Month code	Day code
0: Off 1: On	Hour code	Minute code

## Hex code (in hex) = Original data (in dec) + 20

Date & Time	Code (ASCII)	Code (Hex)									
0	space	20	16	6	36	32	R	52	48	h	68
1	ļ!	21	17	7	37	33	S	53	49	i	69
2	"	22	18	8	38	34	Т	54	50	р	70
3	#	23	19	9	39	35	U	55	51	q	71
4	\$	24	20	@	40	36	V	56	52	r	72
5	%	25	21	Α	41	37	W	57	53	s	73
6	&	26	22	В	42	38	X	58	54	t	74
7	,	27	23	С	43	39	Υ	59	55	u	75
8	(	28	24	D	44	40		60	56	V	76
9	)	29	25	E	45	41	а	61	57	w	77
10	0	30	26	F	46	42	b	62	58	х	78
11	1	31	27	G	47	43	С	63	59	у	79
12	2	32	28	Н	48	44	d	64			
13	3	33	29	I	49	45	е	65			
14	4	34	30	Р	50	46	f	66			
15	5	35	31	Q	51	47	g	67			

Month: 1~12 Day: 1~31 Hour: 00~23 Min: 00~59

### 3. Time log data example

Assumed the power-on/off record of display#01 as below

2014-8/31 08:00 On

2014-8/31 22:00 Off

2014-9/1 10:30 On

2014-9/1 11:00 To send "GET-Time log" command

Send: 0x 38 30 31 67 31 30 30 30 0D

Reply:

#1 0x 38 30 31 72 31 31 28 51 0D (On 8/31)

#2 0x 38 30 31 72 31 31 28 20 0D (On 08:00)

#3 0x 38 30 31 72 31 30 28 51 0D (Off 8/31)

#4 0x 38 30 31 72 31 30 42 20 0D (Off 22:00)

#5 0x 38 30 31 72 31 31 29 21 0D (On 9/1)

#6 0x 38 30 31 72 31 31 20 50 0D (On 10:30)

## 9.3.3 Remote Control Pass-through mode

When PC sets the TV/DS to Remote Control Pass through mode, the TV/DS shall send a 7-byte packet (followed by "CR") in response to RCU button activation. Note, that in this mode the RCU shall have no effect on the TV/DS function. For example: "Volume+" will not change the volume in the LCD but only sends "Volume+" code to PC over the RS232 port.

## **IR Pass Through-Function format**

**Reply: (Command Type="p")** 

Name	Length	ID	Command Type	RCU Code1 (MSB)	RCU Code2 (LSB)	CR
Byte Count	1 Byte	2 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte
Bytes order	1	2~3	4	5	6	7

# Example1: Remote Control pass-through when "VOL+" key is pressed for TV-05 Send (Hex Format)

Name	Length	ID	Command Type	RCU Code1 (MSB)	RCU Code2 (LSB)	CR
Hex	<u>0x36</u>	0x30 0x35	<u>0x70</u>	<u>0x31</u>	<u>0x30</u>	<u>0x0D</u>

Key	Code (HEX)
1	01
2	02
3	03
4	04

5	05
6	06
7	07
8	08
9	09
0	0A
-	0B
RECALL (LAST)	0C
INFO (DISPLAY)	0D
	0E
ASPECT (ZOOM, SIZE)	0F
VOLUME UP (+)	10
VOLUME DOWN (-)	11
MUTE	12
CHANNEL/PAGE UP (+)/ BRIGHTNESS+	13
CHANNEL/PAGE DOWN (-)/ BRIGHTNESS-	14
POWER	15
SOURCES (INPUTS)	16
	17
	18
SLEEP	19
MENU	1A
UP	1B
DOWN	1C
LEFT (-)	1D
RIGHT (+)	1E
OK (ENTER, SET)	1F
EXIT	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	2A
	2B
RED (F1)	2C
GREEN <b>■</b> (F2)	2D
YELLOW (F3)	2E
BLUE (F4)	2F

#### NOTE:

- 1. This IR-pass-through code is different from the RCU key code.
- 2. Special control sequence for POWER key under IR-pass through mode.
- **2-1.** When TV/DS is OFF and receives the IR POWER code: TV/DS will turn itself on, then forward the POWER code to the host via RS232.
- **2-2.** When TV/DS is ON and receives the IR POWER code: TV/DS will forward the POWER code to the host via RS232, then turn off itself.
- **2-3.** When SET-POWER LOCK is enabled, the TV/DS will not respond to POWER key pressing.
- 3. The VOLUME UP and VOLUME DOWN code will repeatedly output when you press and hold the keys.

# Otra información

## Asistencia al cliente

Para obtener soporte técnico o servicio técnico del producto, consulte la tabla que aparece a continuación o póngase en contacto con el distribuidor.

NOTA: Necesitará el número de serie del producto.

País/Región	Sitio Web	Teléfono	Correo electrónico
España www.viewsoniceurope.		www.viewsoniceurope.com/es/ support/call-desk/	service_es@viewsoniceurope.com
Latinoamérica (México)	www.viewsonic.com/la/	C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico	soporte@viewsonic.com

Nexus Hightech Solutions, Cincinnati #40 Desp. 1 Col. De los Deportes Mexico D.F.

Tel: 55) 6547-6454 55)6547-6484

Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico#mexico

### Garantía limitada

### Pizarra blanca inteligente ViewSonic®

#### Cobertura de la garantía:

ViewSonic garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación durante el período de garantía. Si algún producto presenta alguno de estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic decidirá si repara o sustituye el producto por otro similar. Los productos o las piezas sustituidos pueden incluir componentes o piezas reparadas o recicladas.

#### Duración de la garantía:

La pizarra blanca inteligente ViewSonic posee una garantía de 1 año, según el país de compra, para todas las piezas, incluida la fuente de iluminación, y para la mano de obra, a partir de la fecha de la compra del primer consumidor.

#### Destinatario de la garantía:

Esta garantía sólo es válida para el primer comprador de este producto.

#### La garantía no cubre:

- 1. Cualquier producto cuyo número de serie haya sido manipulado, modificado o eliminado.
- 2. Cualquier daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:
  - a. Accidente, utilización incorrecta, negligencia, incendio, inundación, rayo o cualquier desastre natural, modificación sin autorización del producto o por no seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
  - b. Cualquier daño en el producto debido al transporte.
  - c. Traslado o instalación del producto.
  - d. Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallas eléctricas.
  - e. El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de ViewSonic.
  - f. Desgaste y deterioro normales.
  - g. Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.
- 3. Cualquier producto que muestre una condición comúnmente conocida como "imagen quemada" lo que resulta cuando una imagen estática es mostrada por un periodo largo de tiempo.
- 4. Cargos por servicio de desinstalación, instalación, transporte en envío, seguro y configuración.

#### Cómo obtener asistencia:

- 1. Para obtener informacion sobre como recibir asistencia cubierta en la garantia, pongase en contacto con el Servicio de atencion al cliente de ViewSonic (por favor, consulte la página de Atención al Cliente). Tendra que proporcionar el numero de serie del producto.
- 2. Para recibir la asistencia cubierta por la garantía, tendrá que proporcionar (a) el recibo con la fecha de compra original, (b) su nombre, (c) dirección, (d) descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
- 3. Lleve o envíe (con todos los gastos pagados) el producto en su embalaje original a un centro de asistencia de ViewSonic autorizado o a ViewSonic.
- 4. Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic más cercano, póngase en contacto con ViewSonic.

#### Límite de las garantías implícitas:

No existe ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la descrita en este documento, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

#### Exclusión de daños:

La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparación o sustitución del producto. Viewsonic no se hace responsable de:

- Daños a otras pertenencias causados por defectos del producto, inconvenientes, pérdida de uso del producto, de tiempo, de beneficios, de oportunidades comerciales, de fondo de comercio, interferencia en relaciones comerciales u otras pérdidas comerciales, incluso si existe el conocimiento de la posibilidad de dichos daños.
- 2. Cualquier daño, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.
- 3. Cualquier reclamación al usuario por terceros.
- 4. Reparación o intento de reparación por parte de personal no autorizado por ViewSonic.

#### Alcance de las legislaciones estatales:

Esta garantía proporciona derechos legales concretos y también dispone de otros derechos que pueden variar según el estado. En algunos estados está prohibida la limitación de las garantías implícitas y/o la exclusión de daños fortuitos o resultantes, por lo que es posible que no se apliquen las limitaciones y exclusiones anteriores.

#### Ventas fuera de EE.UU. y de Canadá:

Para obtener información y asistencia sobre los productos de ViewSonic que se venden fuera de EE.UU. y de Canadá, póngase en contacto con ViewSonic o con el distribuidor local de ViewSonic.

El período de garantía para este producto en la China continental (excluido Hong Kong, Macao y Taiwán) está sujeto a los términos y condiciones de la Tarjeta de garantía de mantenimiento.

Para usuarios de Europa y Rusia, los detalles completos de la garantía del producto están disponibles en www.viewsoniceurope.com dentro de la sección Garantía, debajo del título Soporte.

Smart White Board Warranty Term Template In UG VSC\_TEMP\_2013

## Garantía limitada en México

### Pizarra blanca inteligente ViewSonic®

#### Cobertura de la garantía:

ViewSonic garantiza que sus productos se encuentran libres de defectos en el material o mano de obra, durante su utilización normal y período de garantía. En caso de que se compruebe que un producto posee algún defecto en el material o mano de obra durante el período de garantía, ViewSonic, a su sola discreción, reparará o reemplazará el producto por un producto similar. El producto o las piezas de reemplazo pueden incluir piezas. componentes y accesorios refabricados o reacondicionados.

#### Duración de la garantía:

La pizarra blanca inteligente ViewSonic posee una garantía de 1 año, según el país de compra, para todas las piezas, incluida la fuente de iluminación, y para la mano de obra, a partir de la fecha de la compra del primer consumidor.

#### Personas cubiertas por la garantía:

Esta garantía es válida sólo para el primer comprador.

#### Situaciones no cubiertas por la garantía:

- 1. Cualquier producto en el cual el número de serie haya sido dañado, modificado o extraído.
- 2. Daño, deterioro o funcionamiento defectuoso causado por:
  - Accidente, uso inadecuado, negligencia, incendio, inundación, relámpago u otros actos de la naturaleza, modificación no autorizada del producto, intento de reparación no autorizada o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto.
  - b. Cualquier daño al producto causado por el envío.
  - c. Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallas del suministro eléctrico.
  - Utilización de insumos o piezas que no cumplan con las especificaciones de ViewSonic.
  - Desgaste por uso normal.
  - Cualquier otra causa que no se encuentre relacionada con un defecto del producto.
- Cualquier producto que posea una condición conocida como "imágenes quemadas" que ocurre cuando una imagen estática es desplegada en el producto durante un período de tiempo extenso.
- Gastos por traslado, instalación, aseguramiento y servicio de configuración.

#### Solicitud de asistencia técnica:

Para obtener más información acerca de cómo obtener la asistencia técnica durante el período de garantía, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ViewSonic (Por favor, consulte la página adjunta que posee información sobre el Servicio de Atención al Cliente). Deberá proporcionar el número de serie del producto. Por lo tanto, anote la información del producto y de la compra en el espacio proporcionado abajo para uso futuro. Por favor, conserve el recibo de comprobante de compra para respaldar su solicitud de garantía. Para sus registros

Nombre del producto:	Nombre del modelo:	
Número del documento:	Número de serie:	
Fecha de compra:	¿Compra con garantía extendida? (S/N)	
Si la respuesta anterior fue positiva, ¿cuál es la fec	ha de vencimiento de la garantía?	
1. Para obtener el servicio de garantía, deberá pr	roporcionar (a) el recibo original fechado, (b) su nombre, (c)	

- su dirección, (d) la descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
- Lleve o envíe el producto en el embalaje original a un centro autorizado de servicio de ViewSonic.
- 3. Los costos de transporte de ida y vuelta de los productos en garantía serán abonados por ViewSonic.

#### Limitación de garantías implícitas:

No existen garantías, explícitas o implícitas, que se extiendan más alla de la descripción que aparece en este documento, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un uso en particular.

#### Exclusión de daños:

La responsabilidad de ViewSonic se encuentra limitada al costo de reparación o reemplazo del producto. ViewSonic no será responsable de:

- Daños a otros efectos causados por cualquier defecto del producto, daños que causen inconvenientes, imposibilidad de utilizar el producto, pérdida de tiempo, pérdida de ganancias, pérdida de oportunidad comercial, pérdida de fondo de comercio, interferencia con relaciones comerciales u otra pérdida comercial, incluso si se advirtió acerca de la posibilidad de dichos daños.
- 2. Cualquier otro daño, ya sea accidental, consecuente o de cualquier otra forma.
- Cualquier reclamo contra el cliente realizado por cualquier ou a parte.
   Reparaciones o intentos de reparaciones realizados por personas no autorizadas por ViewSonic.

#### Información de contacto de los Servicios de Ventas y Centros Autorizados de Servicio dentro de México: Nombre y dirección del fabricante e importadores: México, Av. de la Palma #8 Piso 2 Despacho 203, Corporativo Interpalmas, Col. San Fernando Huixquilucan, Estado de México Tel.: (55) 3605-1099 http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm NÚMERO GRATIS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TODO MÉXICO: 001.866.823.2004 Villahermosa: Distribuciones y Servicios Computacionales SA de CV. Compumantenimietnos Garantizados, S.A. de C.V. Calle Juarez 284 local 2 AV. GREGORIO MENDEZ #1504 Col. Bugambilias C.P: 83140 COL, FLORIDA C.P. 86040 Tel: 01-66-22-14-9005 Tel: 01 (993) 3 52 00 47 / 3522074 / 3 52 20 09 E-Mail: disc2@hmo.megared.net.mx E-Mail: compumantenimientos@prodigy.net.mx Puebla, Pue. (Matriz): Veracruz, Ver.: RENTA Y DATOS, S.A. DE C.V. Domicilio: CONEXION Y DESARROLLO, S.A DE C.V. Av. Americas # 419 29 SUR 721 COL. LA PAZ ENTRE PINZÓN Y ALVARADO 72160 PUEBLA, PUE. Fracc. Reforma C.P. 91919 Tel: 01(52).222.891.55.77 CON 10 LINEAS Tel: 01-22-91-00-31-67 E-Mail: datos@puebla.megared.net.mx E-Mail: gacosta@gplus.com.mx Chihuahua Cuernavaca Soluciones Globales en Computación Compusupport de Cuernavaca SA de CV C. Magisterio # 3321 Col. Magisterial Francisco Leyva # 178 Col. Miguel Hidalgo Chihuahua, Chih. C.P. 62040, Cuernavaca Morelos Tel: 4136954 Tel: 01 777 3180579 / 01 777 3124014 E-Mail: Cefeo@soluglobales.com E-Mail: aquevedo@compusupportcva.com Distrito Federal: Guadalajara, Jal.: QPLUS, S.A. de C.V. SERVICRECE, S.A. de C.V. Av. Coyoacán 931 Av. Niños Héroes # 2281 Col. Del Valle 03100, México, D.F. Col. Arcos Sur, Sector Juárez Tel: 01(52)55-50-00-27-35 44170, Guadalajara, Jalisco Tel: 01(52)33-36-15-15-43 E-Mail: gacosta@qplus.com.mx E-Mail: mmiranda@servicrece.com Guerrero Acapulco Monterrey: GS Computación (Grupo Sesicomp) Global Product Services Progreso #6-A, Colo Centro Mar Caribe # 1987, Esquina con Golfo Pérsico 39300 Acapulco, Guerrero Fracc. Bernardo Reyes, CP 64280 Tel: 744-48-32627 Monterrey N.L. México Tel: 8129-5103 E-Mail: aydeem@gps1.com.mx MERIDA: Oaxaca. Oax.: **ELECTROSER** CENTRO DE DISTRIBUCION Y Av Reforma No. 403Gx39 y 41 SERVICIO, S.A. de C.V. Mérida, Yucatán, México CP97000 Murguía # 708 P.A., Col. Centro, 68000, Oaxaca Tel: (52) 999-925-1916 Tel: 01(52)95-15-15-22-22 E-Mail: rrrb@sureste.com Fax: 01(52)95-15-13-67-00 E-Mail. gpotai2001@hotmail.com Tijuana: **FOR USA SUPPORT:** STD ViewSonic Corporation Av Ferrocarril Sonora #3780 L-C 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA. 91789 USA Col 20 de Noviembre Tel: 800-688-6688 (English); Tijuana, Mexico http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico (Spanish); E-Mail: http://www.viewsonic.com

Smart White Board Mexico Warranty Term Template In UG VSC\_TEMP\_2013

